

Anweisung

Silo-Kesselkontrolle für Lieferungen an Berding Aurich

Gültig ab 25.09.2014 Ersteller: Schuld

Ziel

Sicherstellung einer qualitativ einwandfreien Zementlieferung an Berding

Auftragsdurchführung

- Für die Lieferung darf nur ein Silo Kippfahrzeug eingesetzt werden.
- Nach Auftragsannahme im AC und Anlage im Logon wählt der Disponent ein entsprechendes Fahrzeug aus.
- Die Beladung im Werk Höver darf z.Zt. nur zwischen 7.00-15.00 Uhr stattfinden.
- Der Fahrer meldet sich beim Werkseingang Versandpersonal, dieses informiert die AWT.
- Die AWT führt eine Leergewichtskontrolle des Fahrzeuges und Sichtkontrolle des Kessel mit dem Fahrer durch. Bei Verunreinigungen wird der Fahrer angewiesen die Verunreinigungen durch geeignete Maßnahmen zu beseitigen.
- Ggf. bei Bedarf Trockenreinigung / Ausfegen, Bodenentleerung Silo / Trichter über Bodenklappen, Schüssel oder ggf. bei Bedarf professionelle Kesselinnenreinigung / Nassreinigung u. Kesselspülen mit/ohne Reinigungszertifikat
- Hat eine angewiesene Reinigung stattgefunden wird die Sichtkontrolle des Kessel mit dem Fahrer wiederholt.
- Nach Freigabe führt der Fahrer seinen bekannten Beladevorgang auf Verladebahn 9 in Höver durch.
- Nach Beendigung der Beladung entnimmt die AWT eine Probe von 50 kg und siebt diese Probe.
- Die AWT entscheidet ob das Fahrzeug die Lieferung an den Kunden durchführt oder ob ggf. abgeladen werden muss oder nach Klärung ein anderer Kunde beliefert wird.

